

TREADMILL

Evolve-JP

取扱説明書



家庭用室内運動用具

もくじ

女王のにめに、必りの寸りくにさい・・・・・・・・・・
■警告記号の意味 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1
■で使用の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・1
■で使用時に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
■で使用前の点検・・・・・・・・・・・・・・・・2
■で使用場所・・・・・・・・・・・・・・・・2
■お手入れと保管・・・・・・・・・・・・・2
女宝 のために、必9 あずりくたさい 1 ■警告記号の意味 1 ■で使用の前に 1 ■で使用時に 2 ■で使用時の点検・ 2 ■で使用場所・ 2 ■がで使用場所・ 2 ■お手入れと保管・ 2 各部の名称と梱包内容・ 3 ■ 各部の名称・ 3 ■ 梱包内容・ 3 ■ 数置方法と折りたたみ方法・ 4
■ 冬 部の 夕 称 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
■ 梱包内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
ショップ ショップ ショック ショック ショック ショック ショック ショック ショック ショック
改旦万太と折りたため万太・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■
■折りにため方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
移動と保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
■移動・・・・・・・・・5
■保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
で使用前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・7
■水平に調節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
■電源接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■安全キー (マグネット付)・・・・・・・・・・7
コンソールとディスプレイ・・・・・・・・8
■コンソール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
■ ディスプレイ・・・・・・・・・・・・・・・8
設置方法と折りたたみ方法・・・・4 ■設置方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
プログラムの使い方・・・・・・・・・・・・10 BURNING 300 Kcal・・・・・・・10 HEALTHY 3.3.3・・・・・・10
BURNING 300 Kcal · · · · · · · · · · · · · · · 10
■ HEALTHY 3.3.3 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ランニングベルトの張りおよびセンタリング調節 ・・・・11
■ 張り調節・・・・・・・・・・・・・11
■張り調節・・・・・・・・・・・・・・・・11 ■センタリング調節・・・・・・・・・・・・・・・・・11 お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・12
■ 日常 (毎回のご使用後) ・・・・・・・・・・12
■ 毎週 ・・・・・・・・・・・・・・・12
■毎年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
■不定期・・・・・・・・・・・・・・・・・12
■ 日常 (毎回のご使用後)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
製品に関するよくある質問・・・・・・・・・・14

特長

- ●ビギナー向けの簡単操作。
- ●ボルトなどでのわずらわしい組立不要。
- ●安全キーが外れることによる安全な非常停止。
- ●本体の高さが低いので、乗り降りラクラク。
- ●折りたたんでコンパクトに収納。

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品は、ご家庭で手軽かつ安全にエクササイズができるように開発された、高性能のトレッドミルです。 安全に、正しくご使用いただくために、ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みください。

安全に、正しくご使用いたたりために、ご使用削には必す取扱説明書をよくお読みくたさい。 また、お読みになった後は、必要なときにいつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

安全のために、必ずお守りください

■警告記号の意味

この取扱説明書には、安全にお使いいただくために次のような表示をしています。 表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

全事告 または 全事告	この表示の注意事項を守らないと、火災や感電、転倒、挟まれなどに より死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。
注意 または 全流 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電や転倒、挟まれ、その他の事 故によりけがをしたり、周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。
禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、文章で示します。
強制	強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、文章で示します。
た。 大災 および <u>家</u> 電	各注意を示します。 具体的な注意内容は、文章で示します。

■で使用の前に





●本製品を勝手に改造、修理しないでください。むやみに開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となり大変危険です。



●濡れた手で電源プラグに触れないでください。濡れた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電等の原因となり大変危険です。



●ペットおよび 12 歳以下のお子様を本製品に近づけたり、乗せたりしないでください。




- ●本製品を他の用途に使用しないでください。
- ●本製品は1人用のトレーニングマシンですので、2人以上では使用しないでください。
- ●本製品は家庭用です。業務用では使用しないでください。
- ●回転部分に巻き込まれそうな服装で本製品を使用しないでください。
- ●延長コード、変圧器などは使用しないでください。
- ●本製品は、取扱説明書に従って正しくご使用ください。
- ●運動前に必ずストレッチ、準備体操を行ってください。
- 金割
- ●運動は、なるべく食後1~2時間後に行ってください。食後すぐの運動および運動後30分以内の食事はお控えください。
- 心臓病、呼吸器障害、高血圧ほか、身体に持病や障害のある方は、必ず医師にご相談のうえ、ご 使用ください。
- ●本製品は、必ず適正なコンセントにつないでください。(100 ボルト/ 最大 15 アンペア)
- ●で使用前に、ロックバーがロックされているか必ず確認してください。

■ご使用時に





●ベルトやローラーなどの駆動部・回転部に物や指を近づけないでください。



●本製品に強い衝撃を与えたり、重い物を載せたりしないでください。

- ●本製品の隙間や穴に物を詰めないでください。
- ●運動量は徐々に増やし、無理をしないでください。飲酒後の運動は絶対にしないでください。



●運動する前に必ず安全キーを着衣に装着してください。

- 運動靴を履き、運動に適した服装でご使用ください。回転部・駆動部に巻き込まれるおそれがある ため、ひも類のない服装をしてください。
- ●乗り降り、運動するときはフロントハンドルバー(3ページ参照)を握ってください。
- ●運動中に体の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

■ご使用前の点検|





●接地部のがたや、各部に緩みがないか確認、調節してご使用ください。

- ランニングベルトが一方に偏ったり、外れそうになったときは、本取扱説明書を参考に調節してください。
- ●ランニングベルトに亀裂などがないか確認してください。


■ご使用場所






●本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。

●直射日光が当たる場所や、温度が一定でない場所では使用しないでください。本体の温度が上がり、故障の原因となるおそれがあります。





- ●本製品は、必ず安定した平坦で丈夫な床に設置してください。
- 周囲に燃えやすい物、本製品を濡らしたりする物がないか確認してください。
- ●安全のため、右図の設置スペースを確保してください。



■お手入れと保管





- ●長時間使用しないときは、電源を切って安全のため電源プラグを抜いてください。
- ●お手入れの際は、電源を切って電源プラグを抜いてください。
- ●一週間に一度程度、乾いた布で本製品に付着したほこりを拭き取ってください。また、本製品を設置している床の上もほこりを残さないよう掃除してください。



- ■屋外や湿気の多い場所、高温になる場所に保管しないでください。
- ●転倒のおそれがある場所、お子様が触れる場所に保管しないでください。
- ●お手入れには、アルコール、中性洗剤等は使用しないでください。




●移動するときは、電源を切って必ず電源プラグを抜いてから移動してください。接続したまま移動すると、電源コードが損傷し、故障の原因となるおそれがあります。

各部の名称と梱包内容

■各部の名称

本製品は、ご購入時には折りたたまれて箱に梱包されています。本製品を箱から外に出す際は、重量がか なりある (49kg) ため 2 人以上で行うことをお勧めします。以下に各部の名称を示します。



■梱包内容

本体以外の梱包内容を以下に示します。











※万一、不足した部品があった場合は、販売店またはカスタマーサービスにご連絡ください。


設置方法と折りたたみ方法


■設置方法|

本製品を設置する場合は、以下の手順に従ってください。













手順❸ロックバーのフックが最後まできちんとかかっているか必ず確認してください。 緩んでいる状態で使用されますと、コンソールパネルが倒れるおそれがあります。


■折りたたみ方法

本製品を折りたたむ場合は、以下の手順に従ってください。











手順●コンソールパネルのロックを必ず確認してください。 きちんとロックされていない場合、立てて保管するときにコンソールパネルが倒れるおそれがあります。

移動と保管

■移動

本製品にはキャスターが取り付けてあり、折りたたんで固定した後アンダーバーを持ち、下図のように持ち上 げて移動できます。


・ 本製品が折りたたまれて確実にロックされ ていることを必ず確認してから移動してくだ さい。



思わぬ事故につながります。

本製品を無理な体勢で持ち上げると、けが をするおそれがあります。

1人で移動させる自信のない方は、必要に 応じて手助けを求めてください。



■保管

本製品の保管方法は、寝かせて保管する方法と立てて保管する方法の2種類があります。 お客様の保管場所の状況に合わせて保管方法を選択してください。

- 倒れると危険ですので、人が触れる場所に放置、保管しないでください。特にお子様やペットにはご注 意ください。
- 折りたたみ時は指を挟まないようご注意ください。




- ・ 補助スタンドには強力なばねが付いており、ばねの力で引き戻る仕様になっています。補助スタンドを扱 う際は、指などを挟まないようご注意ください。
- 寝かせて保管する場合は、無理な体勢にならないようご注意ください。

保管する場合は、保管するスペースが十分あるかどうか確認してください。

・ 立てて保管する場合は、補助スタンド面を壁側に向け、できるだけ壁に寄せるようにするか、または補 助スタンドを下ろして自立させてください。


●寝かせて保管

本製品をベッドの下などに保管する場合 は、右図のようにアンダーバーをしっか りと保持して、静かに下げながら移動し ます。





●立てて保管

本製品を壁際に立てて保管する場合は、以下の手順に従ってください。




2 トレッドミルを壁の近くに、壁と平行になるように置き、アンダーバーを握って静かにトレッドミルを押し上げます。






4 補助スタンドを引き上げて、床まで下ろします。補助スタンドは、所定位置にて自動的にロックされます。



5 トレッドミルを再び寝かせる場合は、上記 手順を逆順(3→2→1)で行ってください。




ご使用前の準備

■水平に調節

本製品を平らな床に設置して、本機ががたつ く場合は、本体裏面の脚を調節して水平にす る必要があります。

まず、本製品をお好みの使用場所に設置し、トレッドミルを少し持ち上げてナットを緩め、ベースフレームに取り付けた脚を回して上げ下げします。

左右の脚を回して水平に調節できたら、ナットを締め付けて脚を固定します。




■電源接続

本製品の電源コードがコンセントに正しく接続されていることを確認し、電源 ON/OFF スイッチを ON します。すると、電源 ON/OFF スイッチのランプが点灯し、ビープ音 (ピーピーピー) が鳴り、コンソールのディスプレイ表示「---」が点灯します。



延長コード、変圧器などは使用しないでくだ さい。



■ 安全キー (マグネット付)

本製品は、安全キーマグネットが安全キーホルダーに装着されていない限り起動しません。 転倒などにより、安全キーマグネットが外れる と、すべての動作がストップする仕様となって います。

着衣の右裾に安全キークリップをしっかりと取り付けてください。運動の前には必ず安全キーが装着されているか確認してください。


また、立ち位置は右図を参考にしてください。 で使用前はサイドレールに立って、ランニング ベルトが回転し始めてからベルトに乗るように してください。




ランニングベルトの前方(真中より前)に立ち、安全キーの ひもに余裕を持たせます。



安全キークリップを着衣に装着しない限り、 絶対に本製品を使用しないでください。 思わぬ事故につながります。






ランニングベルトの後方に立ちすぎ、安全キーのひもに余裕 がない状態では使用しないでください。

コンソールとディスプレイ

コンソール

本製品のコンソール部分(操作パネル)の説明を以下に示します。



安全キーホルダー

- START (スタート) ボタン (START)
 - このボタンを押すとランニングベルトが動き出し、運 動をすぐに開始できます。
- STOP (ストップ) ボタン (STOP PAUSE)

このボタンを押すとランニングベルトが停止または一 時停止します。※一時停止時間は5分間です。

ビープ音(ピーピーピー)が鳴り、初期画面 に戻ります。また、このボタンを長押しすると、プロ グラムをリセットできます。

- ○+/-(スピード調節) ボタン (+) (-

 - (+)ボタンを押すとスピードが速くなり、 - ボタンを押すと遅くなります。長押しすると 高速移動できます。最低1km/h~最高10km/hまで、 0.1km/h 単位で設定できます。

■ ディスプレイ |


コンソールのディスプレイ部分の説明を以下に示します。 安全キーを安全キーホルダーに装着すると、初期画面(P1)の表示が点滅します。



SWITCH (スイッチ) ボタン

○ SWITCH (スイッチ) ボタン (swrtch)

このボタンを押すと、TIME などの表示項目を切り替えることができます。 また、プログラム 1 (P1) を選択時にこのボタンを押すと、(+) (-)ボタンで時間設定ができます。



○ TIME (時間)

走行中の残り時間、または経過した時間を分・秒単位で表示します。 表示範囲:00:00~99:59(分:秒)



○ SPEED (スピード)

使用者の走行速度、または走行面の移動速度を km/h 単位で表示します。 表示範囲: 1.0km/h ~ 10.0km/h



○ DISTANCE (距離)

走行した距離を km 単位で表示します。 表示範囲: 0.00km ~ 99.99km



○ CALORIES (カロリー)

使用者が走行中に燃焼したカロリーをキロカロリー単位で表示します。 表示範囲: Okcal ~ 999kcal





○ HEART RATE (心拍数)

心拍数センサーで計測した数値を、毎分あたりの心拍数で表示します。

基本的な使い方


本製品は、箱から出して設置し、電源を ON にして安全キーをセットすれば、すぐに運動を始められます。 運動の基本は、フロントハンドルバーを持って行ってください。







5 ランニングベルトの動きを確認しながら、 片足から順にゆっくりと乗せます。 その後、走行しながらスピード調節ボタン でお好みの速度に調節します。



3 安全キーホルダーに安全キーマグネットを取り付け、安全キークリップを着衣に装着します。(7ページ参照)



○スピードの目安について

スピード調節ボタン (8 ページ参照) で最低 1km/h ~ 最高 10km/h までの範囲でスピードを調節できます。 速度の目安を以下に示します。

1.0 ~ 4.5km/h	歩行運動に適した速度
4.6 ~ 10.0km/h	ジョギングに適した速度



上記数値はあくまでも目安です。 走行速度には個人差がありますので、お客様

のお好みに合わせて調節してください。

4 ディスプレイに「P1」と表示されたら、スタートボタン 「START」を押します。



○心拍数センサーついて

本製品には、心拍数をセンサーで計測する、心拍数センサーが付いています。HEALTHY 3.3.3 (P3) プログラムで使用します。(**10 ページ参照**)

基本は親指で計測しますが、うまくいかない場合は 他の指でお試しください。 心拍数センサー



プログラムの使い方

本製品では2つのエクササイズプログラムをご用意しています。 ご希望のプログラムボタンを押すだけで、簡単にエクササイズを開始できます。

) BURNING 300 Kcal |

このプログラムは、30 分間のエクササイズプログラム中で300 キロカロリーを燃焼できるように速度設定さ れています。最初の2分間でウォームアップを行い、最後の1分間でクールダウンを行います。


300 キロカロリーからカウントダウンされるプログラム設定となっています。

ディスプレイの表示は CALORIES (カロリー)表示となります。

STOP (ストップ) ボタン を押すと一時停止します。

(**一時停止時間は 5 分間です**。) 5 分以内に START (スタート)

ボタン(start)を押すと、エクササイズを再開できます。



時間(分)	ウォーム アップ 2分	3分	クール ダウン 1分								
速度 (km/h)	4.0	5.6	8.6	9.6	8.0	8.6	9.6	8.6	9.6	8.0	4.0

HEALTHY 3.3.3

このプログラムは、「週に 3 回、30 分間、130bpm の心拍数に届くようにエクササイズしましょう」というプ ログラムです。

プログラムボタンを押す前に、心拍数センサーに指を置くと、 ディスプレイに心拍数が表示され、その心拍数が 130bpm に なるようにスピードが自動で調節されます。

ディスプレイの表示は HEART RATE (心拍数)表示となります。 STOP (ストップ) ボタン(説)を押すと一時停止します。



(一時停止時間は 5 分間です。) 5 分以内に START(スタート) ボタン(start を押すと、エクササイズを再開 できます。

5分以上経過するとビープ音(ピーピーピー)が鳴り、コンソールのディスプレイ表示が初期画面 戻ります。

時間(分)	0分 ~ 3分	4分 ~ 6分	7分 ~ 9分	10分 ~ 12分	13分 ~ 15分	16分 ~ 18分		22分 ~ 24分	25分 ~ 27分	28分 ~ 30分
心拍数範囲	ウォーム	100	130	100	130	100	130	100	130	クール
	アップ									ダウン



- 運動は、なるべく食後1~2時間後に行ってください。食後すぐの運動および運動後30分以内の食事 はお控えください。
- 運動中に体の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。

ランニングベルトの張りおよびセンタリング調節



ランニングベルトの調節には細心の注意が必要です。自信のない方はカスタマーサービスまでご連絡ください。 誤った調節をすると、故障の原因となります。(裏表紙にフリーダイヤル番号を記載しています。)


■センタリング調節



- センタリング調節は、5km/hのスピードで 行ってください。
- 動いているベルトに髪の毛や着衣の一部を 巻き込まれないようご注意ください。

ランニングベルトは、工場から発送される前に センタリング調節を行い、正しい位置に調節 されておりますが、輸送中にずれてしまう場 合がまれにあります。

トレッドミルをご使用前にランニングベルトの 左右の位置ずれを発見しましたら、右の手順 に従って、センタリング調節を行ってください。



ベルトが右にずれている場合


- **1.** トレッドミルを 5km/h の速度で回したまま、後部ローラーカバーに六角レンチを差し込みます。
- 1/4 回転ずつ、ベルトの動きを確認しながら調節 します。
 - ●ベルトが右にずれていて、左に調節したい場合 右のテンションボルトを 1/4 回転ずつ時計回り に回します。
 - ●ベルトが左にずれていて、右に調節したい場合 左のテンションボルトを 1/4 回転ずつ時計回り に回します。

■張り調節



- 張り調節をする際は、電源 ON/OFF スイッチを OFF にし、電源コードをコンセントから抜いていることを必ず確認してください。
- ベルトの締めすぎは、故障の原因となりますのでご注意ください。

工場出荷時にランニングベルトは適正な位置に張り調節を実施後、出荷されております。 しかしながら、輸送中にずれてしまう可能性 もありますので、走行中にベルトが滑る感覚が ありましたら、張り調節を実施してください。 また、長期間の使用により、ベルトが伸びて いる可能性があります。右の手順に従って張り を調節してください。



1. トレッドミルの電源 を OFF にし、電源 コードをコンセント から引き抜きます。



- 2. 後部ローラーカバーに、本体付属の六角レンチを 差し込みます。
- 時計回りに 1/4 回転ずつ回し、ベルトを張ります。
 ※左右とも同じ方向に同じ回転数で調節します。
 ※ベルトを緩める場合は、反時計回りに回します。
- **4.** トレッドミルの電源を ON してチェック走行をして ください。滑る感覚がなくなれば張り調節が完了 です。

お手入れ

本製品をより安全に、より長くご使用いただくため、定期的なお手入れをお勧めします。以下にて、日常、毎週、毎年、不定期に分けて説明しますので、スムーズなお手入れにお役立てください。

■ 日常 (毎回のご使用後)

で使用後のお手入れは、下記の手順に従ってください。



- ・ お手入れは、必ず電源スイッチを切って、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・ 本製品を布拭きする場合は、溶剤は使用しないでください。
- お手入れの際、電源コードを踏みつけたり、傷つけたりしないようご注意ください。
- 電源コードは、机や物に挟まらない場所に通してください。
- 1. ご使用後は本製品の電源 ON/OFF スイッチを OFF にし、電源コードをコンセントから引き抜きます。
- 2. ランニングベルト、モーターカバーおよびコンソールケースを固く絞った布で水拭きします。
- 3. 電源コードに損傷がないか確認します。損傷を発見した場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください。
- **4.** ランニングベルトの張りとセンタリングを確認します。調節方法は、11ページをご参照ください。

■毎週

毎週のお手入れは、下記の手順に従ってください。

- 1. 本製品の電源 ON/OFF スイッチを OFF にし、電源コードをコンセントから引き抜きます。
- 2. 本製品下の床面に溜まったほこり等を布で拭き取るか、または掃除機で清掃します。

■毎年

本製品の最適な性能を維持するために、年に一度はランニングデッキとランニングベルトの間のワックスがけをする必要があります。ランニングベルトとランニングデッキの間に本製品付属のシリコンオイルを薄く塗っ

てください。また、ワックスが手に付着することがありますので、手袋の着 用をお勧めします。




ワックスがけには本製品に付属しているシリコンオイル (3 ページの 「梱包内容」 参照) をご使用ください。

詳しくは、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■不定期

右図を参考に、各部に緩みや汚れがないか確認して、発見した場合は直ちに調節・清掃してください。



ランニングベルト

ランニングデッキ

シリコンオイル

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
	電源コードが外れている。	• 電源コードを確認してください。
●電源が入らない。	電源コードが断線している。	・ブレーカーを押して元の位置に戻
	ブレーカーが出ている。	してください。(7 ページ参照)
	・電源コードがコンセントに正しく	電源コードをコンセントにしっかり
●コンソールが点灯しない。	接続されていない。 • 電源 ON/OFF スイッチが ON に	と差し込んでください。 ・電源 ON/OFF スイッチを ON して
	・ 電が ON/OFF スイッテが ON に なっていない。	・電源のWOFF スイッチをON して ください。
	電源コードがコンセントに正しく	電源コードをコンセントにしっかり
	接続されていない。	と差し込んでください。
	安全キーが正しくセットされていない。	安全キーを確実にセットしてくだ さい。
● ランニングベルトが動かない。	・電源 ON/OFF スイッチが ON になっていない。	• 電源 ON/OFF スイッチを ON してください。
	コンセントに AC100V/15A の容量 がない。	延長コード、変圧器などは使用せず、コンセントから直接電源を取ってください。
●走行中にひっかかったり、つん	ランニングベルトにごみやほこりを巻き込んでいる。	ランニングベルトのごみやほこりを取り除いてください。
のめったり、ランニングベルトが 滑った感じがする。	ランニングベルトの張り具合が一様でない。	• 11 ページの「張り調節 」をご参照 ください。
● ランニングベルトが左右どちらか にからずれている。	ランニングベルトの左右の具合が 一様でない。	• 11 ページの「センタリング調節」 をご参照ください。
	ランニングベルトが使用になじん	
●本体の下に黒いものが落ちてい る。	できた。ランニングベルトの表面の薄くやわらかい部分が削れ落ちた。	・ 故障ではありません。 本体の下を定期的に清掃してくだ
•	新しいシューズの底の部分が削れ落ちた。	さい。
	スピード調節部分が壊れている。	カスタマーサービスにご連絡くだ
■ スピード調節ができない。	・制御回路の故障、または断線。	さい。
●非常停止しない。	・制御回路の故障、または断線。	カスタマーサービスにご連絡ください。
	・心拍数センサーへの指のあて方が 強すぎる。	・心拍数センサーへの指のあて方を ゆるめてください。
●心拍数の計測がおかしい。	心拍数センサーに指があたっていない。	・心拍数センサーへの指のあて方を 強くしてください。
	• 基本は親指で計測する。	他の指でもお試しください。
	• 指が乾燥している。	指を湿らせてからお試しください。
●折りたたみができない。	ロックバーを外していない。	• 4 ページの「折りたたみ方法」を ご参照ください。
		・本製品は、平坦な場所でで使用く
●本体設置時、がたつきがある。	・本製品を平坦な場所で使用していない。	ださい。 ・ 平坦な場所に設置してもがたつく場合は、7ページの「水平に調節」
		に従って水平調節をしてください。

製品に関するよくある質問

トレッドミルから発生する音は正常ですか?

A すべてのトレッドミル、特に新しい製品は、ベルトがローラーに乗って回転しているため、若干振動音が発生します。このノイズは消えるわけではありませんが、時間が経つと減少します。 やがてベルトが伸張して、ローラー上にスムーズに乗るようになじんできます。

配送されたトレッドミルが、お店に置いてあるトレッドミルよりも音が大きいのはなぜですか?


A すべてのフィットネス製品が、お店の広い部屋では静かに作動しているように感じるのは、通常は一般家庭よりもより大きな背景雑音が生じているからです。また、フローリングよりもカーペット敷きコンクリートフロア上では反響音が少ないということもあります。重いラバーマットがフロアからの反響音の減少を助ける場合もあります。フィットネス製品を壁の近くに置くと、反射ノイズが増える場合があります。

マシンの電源を ON にしましたが、トレッドミルが動作しません。


安全キーマグネットが安全キーホルダーに正しくセットされているか確認してください。正しくセットされているのにトレッドミルが動作しない場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。また、正常に動作した場合は、運動する前に必ず安全キークリップを着衣に装着してください。(7ページ参照)



機械寸法



■保管状態



製品仕様

名 称	EVOLVE-JP
最大使用者重量	(約)113kg
駆 動 方 式	1.5馬力DCモーター
走行面寸法	120×43cm
心拍数センサー	光電脈波検出方式
安全キー	磁気式接点スイッチ方式
運動速度	1.0km/h~10.0km/h
運動距離	0.00~99.99 (km)
運動時間	00:00~99:59(分:秒)

累 積 距 離	0.00~99.99 (km)			
消費カロリー	0.0~999(kcal)(推定計算值)			
本 体 重 量	(約)49kg			
本 体 寸 法	使用時:159×64×121cm 収納時:159×64×18(最高部27)cm			
電源 平均消費電力 最大消費電力	AC100V 50/60Hz 500∼600W 1,500W			
保証期間	1年間			
製 造 国	中国			

[※]製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

保証規定

1. 保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用により万一故障等が発生した場合は、無償で修理いたしますので当社カスタマーサービスへご連絡ください。

ただし、以下の項目またはこれに準ずる理由により生じた事故等 については本保証は適用されません。

- a. 取扱説明書以外の誤操作、取扱上の不注意
- b. 天災、火災、地変等による故障
- c. 砂、泥、水かぶり等が原因で発生した故障
- d. お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
- e. 保管上の不備
- f. 当社規定の修理取扱所以外で行われた修理・改造による故障
- g. 本製品本来の使用目的以外の使用
- h. 本保証書の添付がない場合
- 2. 保証期間後の修理品についての運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3. 保証期間は、ご購入から1年間です。
- **4.** 保証の適用されない故障、および保証期限が切れた後の故障に つきましては、有償で修理します。
- 5. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。また、販売店の印のないものや、お買い上げ日の記載のないものは無効です。
- **6.** 不特定多数の人の利用は、保証を受けられない場合があります ので、あらかじめご了承ください。
- 7. 保証は日本国でのみ有効です。

保証書

この保証書は、明示した期間・条件のもとにおいて無償 修理をお約束するものです。この保証書によってお客様 の法律上の権利を制限するものではありません。

á	名 称	EVOLVE	-JP							
1:	呆証期間	本体お買	本体お買い上げ日より1年間							
おほ	買い上げ日	平成	年	月	日					
お	お名前									
客様	〒 ご住所									
1.51	電話	()							
販	店名·住所									
売						(印)				
店	電	話	()						
●恐材	こ入りますが、破	損•故障•不	良の内容を	どご記入くが	ださい 。					

お問い合わせは、お気軽にどうぞ

カスタマーサービス フリーダイヤル

00 0120-557-379

営業時間 9:00~17:00 (土日祝休み)

●お問い合わせ・発売元

ジョンソンヘルステックジャパン株式会社

〒108-8435 東京都港区海岸3-3-8安田ビル2F TEL:03-5419-3560 FAX:03-5419-3562 http://johnsonjapan.com

